

## Guida di installazione cablaggio **SH-KO1** - F21069

### Applicazioni: Kawasaki:

**ZX-6R** (1998-2004 and 2007-2008), **ZX-6RR** (2003-2004), **ZZR600** (2005-2008), **ZX-9R** (1998-2003), **ZX-10R** (2004-2005), **ZX-14** (2006-2008), **ZZR1400** (2006-2008), **Z750** (2004-2006), **Z1000** (2003-2006), **ER-6** (2005-2008), **Ninja 650R** (2006-2008), **KLE650** (2006-2008), **Versys** (2006-2008), **W650** (1999-2007)

***Disclaimer:** Do not attempt to install the product if you don't have basic mechanical skills. The SpeedoHealer is intended to improve speedometer accuracy. However, HealTech Electronics Ltd. and its distributors shall not be liable for any loss, damage or penalties caused by improper installation or inaccurate speed readings.*

### 1. Localizzare il connettore del sensore velocità

#### Preparazione:

- La chiave di avviamento deve essere in posizione OFF.
- Sollevare la ruota posteriore usando un cavalletto. Assicurarsi che la ruota posteriore giri liberamente.
- Rimuovere la sella.

Il sensore di velocità solitamente è posizionato in alto o a lato della scatola del cambio e legge i giri dell'albero del cambio. Spesso il sensore è montato sul coperchio del pignone. Il connettore a 3 pin Nero è situato a 10-30 cm dal sensore. Solitamente si può raggiungere il connettore sollevando il serbatoio o rimuovendo un fianchetto o una parte di carena. Se il tachimetro è gestito dal cavo alla ruota anteriore, il connettore del sensore è solitamente in prossimità del retro del fanale anteriore.

→ È possibile trovare informazioni sulla posizione del connettore del sensore velocità specifico per la vostra moto sul sito web: [www.speedohealer.com](http://www.speedohealer.com)

Se avete qualche dubbio, controllate il manuale di servizio della vostra moto, oppure chiedete al vostro rivenditore per trovare la posizione del connettore del sensore velocità.

#### Convalida:

Scollegare il connettore di sensore velocità (utilizzare eventualmente un cacciavite a testa piatta per dividere il connettore). Far girare la ruota posteriore con la moto accesa. Se il tachimetro senza 0, spegnere la moto e procedere al prossimo passo. Altrimenti, provare di nuovo con un altro connettore.

### 2. Installazione

1. Dopo aver scollegato il connettore del Sensore Velocità, collegare i due connettori a 3 pin, maschio e femmina. Assicurarsi che le connessioni siano ben salde.
2. Collegare il cablaggio a 4 pin dello SpeedoHealer alla centralina dello SpeedoHealer.
3. Controllare se lo SpeedoHealer funziona adeguatamente:
  - Chiave di avviamento su OFF.
  - Premere **SEL** e tenerlo premuto mentre si gira la chiave su ON. **[t]** (test) dovrebbe essere indicato sul display. Rilasciare il tasto.  
**Il tachimetro dovrebbe indicare un numero diverso da zero.**
  - Far girare la ruota posteriore.  
**[t] dovrebbe lampeggiare mentre la ruota gira.-**
  - Premere **SEL** per uscire dalla modalità Test.  
*Il tachimetro dovrebbe lavorare come se lo SpeedoHealer non fosse installato.*

Se il test fallisce, scollegare i connettori da 3 pin e da 4 pin e controllare se i pin sono piegati o malposizionati.
4. Posizionare la centralina dello SpeedoHealer seguendo le indicazioni:
  - Per poter effettuare i settaggi, posizionare l'unità dove sia facilmente accessibile.
  - Devono essere evitate le aree che si bagnano spesso.
  - Non posizionare l'unità molto vicino a componenti caldi come il motore o i collettori di scarico.
  - Tenere almeno 2 cm di distanza dagli altri componenti elettronici, come la centralina della moto o una Power Commander.

Nella maggior parte dei casi, il vano sottosella è la migliore posizione per lo SpeedoHealer. Assicurare l'unità con le strisce di velcro fornite.
5. Far scorrere il cablaggio dai connettori del sensore velocità alla posizione di montaggio dell'unità SpeedoHealer preferibilmente lungo il telaio. Per ridurre la possibilità di interferenza, cercare di non far scorrere il cablaggio con altri cavi elettrici. Non piegare il cablaggio dello SpeedoHealer vicino ai connettori, altrimenti i pin potrebbero rompersi. Per minimizzare lo stress dei cavi, utilizzare le fascette fornite per fissare l'unità e il cablaggio a una parte solida della moto. Assicurarsi che i tasti dello SpeedoHealer non possano essere premuti o colpiti da oggetti nel vano.
6. Collegare il connettore a due pin del pulsante remoto. Far scorrere il cablaggio verso la parte frontale della moto e fissare il pulsante sulla strumentazione con le fascette fornite. Se si desidera, si può facilmente cambiare la lunghezza di questo cablaggio o sostituire il pulsante remoto a proprio piacimento.
7. Sul sito [www.speedohealer.com](http://www.speedohealer.com) è disponibile un calcolatore online per il settaggio del vostro SpeedoHealer. In alternativa, fare riferimento alla Guida di Utilizzo fornita.