

# SPEEDOHEALER v4



Guida di installazione cablaggio **SH-Y03** - F21084

**Per utilizzo sui seguenti modelli di moto YAMAHA:**

**YZF-R125** (2008-2010)

*Attenzione: Non tentare di installare il prodotto se non si ha un minimo di esperienza meccanica. Lo SpeedoHealer è studiato per migliorare la precisione del tachimetro. Tuttavia Healtech Electronics Ltd e i suoi distributori non sono responsabili di qualsiasi perdita, danneggiamento o sanzioni causate dall'installazione impropria e da lettura non esatta della velocità*

## 1. Localizzare il connettore del sensore velocità

- La chiave di avviamento deve essere in posizione OFF.

Il connettore a 3 pin **semi-trasparente** del sensore è posizionato dietro al quadro strumenti.

### Convalida:

Scollegare il connettore di sensore velocità (utilizzare eventualmente un cacciavite a testa piatta per dividere il connettore). Far girare la ruota posteriore con la moto accesa. Se il tachimetro senza 0, spegnere la moto e procedere al prossimo passo. Altrimenti, provare di nuovo con un altro connettore.

## 2. Installazione

1. Dopo aver scollegato il connettore del Sensore Velocità, collegare i due connettori a 3 pin, maschio e femmina. Assicurarsi che le connessioni siano ben salde.
2. Collegare il cablaggio a 4 pin dello SpeedoHealer alla centralina dello SpeedoHealer.
3. Controllare se lo SpeedoHealer funziona adeguatamente:
  - Chiave di avviamento su OFF.
  - Premere **SEL** e tenerlo premuto mentre si gira la chiave su ON. [t] (test) dovrebbe essere indicato sul display. Rilasciare il tasto.  
**Il tachimetro dovrebbe indicare un numero diverso da zero.**
  - Far girare la ruota posteriore.  
**[t] dovrebbe lampeggiare mentre la ruota gira.**
  - Premere **SEL** per uscire dalla modalità Test.  
*Il tachimetro dovrebbe lavorare come se lo SpeedoHealer non fosse installato.*

Se il test fallisce, scollegare i connettori da 3 pin e da 4 pin e controllare se i pin sono piegati o malposizionati.
4. Posizionare la centralina dello SpeedoHealer in prossimità della strumentazione della moto utilizzando la striscia di velcro fornita. Non piegare il cablaggio dello SpeedoHealer vicino ai connettori, altrimenti i pin potrebbero rompersi.
5. Collegare il connettore a due pin del pulsante remoto. Far scorrere il cablaggio verso la parte frontale della moto e fissare il pulsante sulla strumentazione con le fascette fornite.  
Se si desidera, si può facilmente cambiare la lunghezza di questo cablaggio o sostituire il pulsante remoto a proprio piacimento.
6. Sul sito [www.speedohealer.com](http://www.speedohealer.com) è disponibile un calcolatore online per il settaggio del vostro SpeedoHealer. In alternativa, fare riferimento alla Guida di Utilizzo fornita.