SpeedoHealer

Soluzione Veloce per Problemi di Funzionamento SHv3 e SHv4

1. Accertarsi che che i pulsanti sullo SH non possano essere colpiti da oggetti liberi nelle vicinanze.

2. Scollegare il connettore TSM a 2 pin (pulsante remoto).
   Utilizzare lo SH per le successive verifiche senza ricollegarlo.

3. Scollegare il connettore a 3 pin (SH v3) o a 4 pin (SH v4), e verificare che I pin stessi siano nella posizione corretta, che non siano piegati o schiacciati oppure fuoriusciti dalla parte posteriore. Ricollegare il connettore ed accertarsi che si blocchi correttamente.

4. Non piegare il cablaggio dello SH in prossimità del connettore 3 pin o 4 pin, diversamente i pin stessi potrebbero non avere una solida connessione oppure rompersi.

5. Riposizionate lo SH più lontano da altri dispositivi elettronici come ad esempio la centralina della moto, il regolatore di tensione o un Power Commander.

6. Riposizionare il cablaggio delle SH in una posizione differente, preferibilmente lungo il telaio.

7. Se si ha installato un Power Commander, non far scorrere i due cablaggi nella stessa posizione.

8. Fissare lo SH ed I suoi cablaggi ad una parte fissa della moto per minimizzare le vibrazioni e lo stress dei cablaggi.

FAST BY FERRACCI Racing Products

www.ferracci.it