

CF124

KTM 690 Enduro R 2019-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF122	1
2	šroub M10x60mm	850	2
3	vložka do rámu (d=16mm)	499	1
4	vložka do rámu (d=13mm)	1143	1
5	podložka M10-pérová	804	2
6	pl.záslepka do rámu	X19	2
7	vzpěra	X125	1
8	podložka M10-plochá	804	1
9	matice M10-pojistná	810	1
10	dural. váleček d=20mm	435	1
11	šroub M10x50mm	849	1
12	AL krytka šroubu	X115	1
13	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
14	spodní rám	CF123	1
15	šroub M6x20mm	1022	3
16	podložka M6 - plochá	947	3
17	podložka M6 - velkoplošná	987	3
18	matice M6 - pojistná	948	3

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF122	1
2	šroub M10x60mm	850	2
3	vložka do rámu (d=16mm)	499	1
4	vložka do rámu (d=13mm)	1143	1
5	podložka M10-pérová	804	2
6	pl.záslepka do rámu	X19	2
7	šroub M10x175mm	936	1
8	podložka M10-plochá	804	1
9	-----	---	
10	dural. váleček d=20mm	435	1
11	šroub M10x50mm	849	1
12	AL krytka šroubu	X115	1
13	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
14	spodní hliníkový kryt	X124	1
15	šroub M6x20mm	1022	3
16	podložka M6 - plochá	947	3
17	podložka M6 - velkoplošná	987	3
18	matice M6 - pojistná	948	3

Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Nejprve demontujte spodní originál plastový kryt.

Poté namontujte do rámu vzpěru X125, ale nedotahujte ji.

Nasadte spodní rám v zadní části do gumovým pouzder a přiklopte ho ke vzpěře X125, aby Vám nepadal, tak ho můžete na jedné straně lehce uchytnit šroubem M10x50mm.

Nyní demontujte šrouby v levé horní části rámu motocyklu a vložte tam pouzdra (pro vrchní díru použijte širší pouzdro).

Veďte levý padací rám a šrouby M10x60mm s pérovými podložkami ho namontujte do rámu motocyklu (zatím nic nedotahujte, jen volně stáhněte).

To samé udělejte i s pravým horním padacím rámem.

Nyní se Vám vrchní rámy setkaly se spodními v oblasti vzpěry X125m, vezměte šrouby M10x50mm, navlékněte na ně AL krytky šroubů a namontujte do závitu ve vzpěře X125, aby jste zakryli hlavy šroubů, tak použijte pl. krytky imbus šroubů.

Nyní můžete vše dotáhnout a na vrchní rámy použít plastové záslepky do rámu.
Pokud jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás prosím kontaktujte.

Děkujeme za nákup našeho produktu RDMoto.

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

