

GI-pro X TYPE

Cablaggio F21308-A GPX_U01

Istruzioni di installazione su :

KTM SM-T 900 2011 -> con ABS

- 1) Accedere al connettore della strumentazione che si trova sopra al fanale, rimuovendo la copertura del cupolino.
- 2) Individuare il connettore della strumentazione, e scollegarlo temporaneamente. Il connettore è rettangolare e di colore bianco con 32 pin



Nota:

Il numero del PIN è stampato sul retro del connettore originale, dal lato in cui si inseriscono i fili. La sequenza dei pin che utilizza KTM ha un ordine differente dalle altre case come ad esempio quello che segue :

32					20					10			4	2
31					19					9			3	1

- 3) Utilizzando i morsetti rubacorrente forniti collegare i fili del cablaggio GiPro X-Type come di seguito indicato :

Filo Rosso : (Alimentazione) al filo originale Giallo/Arancio sul pin # 2

Filo Nero : (Massa) al filo originale Marrone/Viola, pin # 24

Filo Bianco: (Segnale Velocità) al filo originale Nero/Arancio pin # 3

Filo Verde : (Segnale Rpm) al filo Bianco/Blu, pin # 4

- 4) Verificare che il GiPro riceva correttamente i dati di segnale RPM e Velocità, come da punti 7 & 8 delle istruzioni del prodotto.

Nota:

La rilevazione della velocità di questo veicolo avviene tramite il sensore della ruota anteriore.

Il test di funzionamento dovrà essere fatto muovendo la ruota anteriore.

Il settaggio del GiPro X-Type dovrà essere fatto in strada con la moto in movimento.