

GI-pro X TYPE

Cablaggio F21308 GPX_U01 (universale)

Istruzioni di installazione su MOTO GUZZI NORGE 1200 ABS 2012 :

Installazione :

- 1) Collegare il filo ROSSO del cablaggio GI-pro X (Alimentazione) ad un filo +12v sotto chiave .
- 2) Collegare il filo NERO del cablaggio GI-pro X (Massa) al negativo della batteria oppure ad un buon punto di massa.
- 3) Individuare il connettore del sensore Pick-up accensione (o sensore di fase) che si trova sotto al serbatoio benzina, fra i due cilindri. Si tratta di un connettore NERO a 3 pin (filo Marrone, filo Bianco e filo Nero).
- 4) Collegare il filo VERDE del cablaggio GI-pro X (segnale RPM) al filo originale di colore BIANCO che si trova nella posizione centrale, utilizzando il morsetto rubacorrente fornito.
- 5) Individuare il filo BIANCO/GRIGIO (bianco con riga grigia) che porta il segnale velocità dalla centralina ABS alla centralina motore.
- 6) Collegare il filo BIANCO del cablaggio GI-pro X (segnale Velocità) al filo BIANCO GRIGIO utilizzando il morsetto rubacorrente fornito.

Nota:

Il segnale di velocità fornito alla centralina motore si basa sulla rotazione della ruota anteriore, significa che per effettuare il test di funzionamento dei GiPro X-Type occorrerà far girare la ruota anteriore.

Per lo stesso motivo la programmazione delle marce dovrà essere fatta in strada.