

SPEEDO HEALER

Installazione su Honda CB 900 R 2018-19 – con Cablaggio SH-U01

Collegare i fili del cablaggio SpeedoHealer (SH) sul connettore 24 poli sul retro della strumentazione.

Nota: Il filo del segnale di velocità ed il positivo +12volts sotto chiave hanno lo stesso colore NERO/ROSSO , occorrerà verificare con un tester multimetro per distinguerli.

- 1) Tagliare il filo NERO/ROSSO del segnale di velocità.
- 2) Collegare il filo BIANCO del cablaggio Speedo Healer alla parte di filo originale Nero/Rosso che arriva dal cablaggio della moto.
- 3) Collegare il filo VERDE del cablaggio Speedo Healer alla parte di filo originale Nero/Rosso che va al connettore della strumentazione.
- 4) Collegare il filo NERO del cablaggio Speedo Healer al filo originale di colore Verde.
- 5) Collegare il filo ROSSO del cablaggio Speedo Healer all'altro filo Nero/Rosso del cablaggio originale.
- 6) Effettuare le procedure solite indicate nel manuale del cablaggio SH-01 :
https://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4_U01_InstallGuide_en.pdf

