

Healtech Speedo Healer

Installazione cablaggio universale SH-U01 su:



Honda Crosstourer 1200 2012 -> modelli con cambio DCT


Sollevare la moto sul cavalletto centrale.



Rimuovere la sella e le carenature laterali.



Individuare il connettore nero del cruscotto sul lato sinistro del telaio anteriore.



Honda Crosstourer 1200 2012 -> modelli con cambio DCT


Tagliare il filo originale **rosa/verde** a circa 4 cm di distanza dal connettore.

Collegare il filo **bianco** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo rosa/verde che si trova sul lato del cablaggio.


Collegare il filo **verde** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo rosa/verde che va al cruscotto.



Unire il filo **rosso** del cablaggio SpeedoHealer al filo originale **bianco/nero**.



Unire il filo **nero** del cablaggio SpeedoHealer al filo originale **verde**.



Honda Crosstourer 1200 2012 -> modelli con cambio DCT

Posizione tipica del pulsante remoto.



Posizione tipica del dispositivo SpeedoHealer.

Fissare correttamente l'unità.

