

SPEEDO HEALER

Istruzioni di installazione cablaggio universale su :

Honda Goldwing 1800 2021-2022 DCT

Italiano:

- Tagliare il filo marrone (B-19) circa 4 cm (1,5”) distante dal connettore NERO con 33 poli della centralina originale.
Collegare il filo **BIANCO** del cablaggio SpeechoHealer (SH) alla parte di filo marrone lato cablaggio.
Collegare il filo **VERDE** del cablaggio SH alla parte di filo marrone lato connettore NERO centralina.
- Collegare il filo **NERO** del cablaggio SH al filo originale di colore verde (B-22) del connettore NERO con 33 poli della centralina originale.
- Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio SH al filo originale di colore nero (A-3) del connettore centralina con 39 poli.

English:

- SH Green & White wires: Brown wire (B-19) of the Black 33-pole ECM plug,
- SH Black wire: Green wire (B-22) of the Black 33-pole ECM plug,
- SH Red wire: Black wire (A-3) of the Black 39-pole ECM plug.

Impostazioni per rimuovere la limitazione di velocità massima (Settings to remove the top speed limiter)

A: -2.0

b: -14.3

U: 175 km/h (or 109 mph)

