

# SPEEDO HEALER

## Honda HORNET 600 07-10 e CB 1000 R 08-10

Individuare il connettore NERO 6 pin (di cui 1 vuoto) lato sx sotto serbatoio/sella

### Colore dei fili :

Giallo/Rosso = 5v sensore velocità

Verde/Nero = massa sensore velocità

Rosa/Blu = segnale sensore velocità

Verde chiaro = segnale folle

Blu/Rosso = pressione olio

### Installazione :

1) Collegare il ROSSO del cablaggio Speedo Healer ad un positivo 12v sotto chiave (Es. interruttore stop posteriore).

E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente


2) Collegare il NERO del cablaggio Speedo Healer al Verde/Nero originale.

E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente

3) Tagliare il filo originale Rosa/Blu (in alternativa è possibile sganciare ed estrarre i pin dai connettori maschio e femmina).

Collegare il filo BIANCO dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Blu originale proveniente dal sensore velocità

Collegare il filo VERDE o BLU dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Blu originale che va verso il cablaggio della moto (strumentazione)



( La foto mostra il montaggio specifico sulla CB 600 F Hornet )