



MANUALE SUPPLEMENTARE

Per SH-V4-TSD + SH-U01


Rimuovere la carenatura destra laterale
sotto alla sella.



Rimuovere la sella.



Rimuovere la freccia anteriore sinistra.





MANUALE SUPPLEMENTARE

Per SH-V4-TSD + SH-U01

Rimuovere la carenatura sinistra.



Rimuovere la carenatura attorno al serbatoio benzina e individuare la centralina motore.
(Centralina di colore nero, con 3 connettori, sul lato sinistro.)

Scollegare il connettore NERO dalla centralina.



Tagliare il filo marrone (B-15) circa 4 cm (1,5") distante dal connettore NERO della centralina.

Collegare il filo BIANCO del cablaggio SpeechoHealer alla parte di filo marrone lato cablaggio.

Collegare il filo VERDE del cablaggio SpeechoHealer alla parte di filo marrone lato connettore NERO centralina.






MANUALE SUPPLEMENTARE

Per SH-V4-TSD + SH-U01

Utilizzando un morsetto ruba corrente
unire il filo NERO del cablaggio
SpeedoHealer al filo VERDE (B-11) del
connettore NERO della centralina.



Utilizzando un morsetto ruba corrente
unire il filo ROSSO del cablaggio
SpeedoHealer al filo NERO (C-11) del
connettore GRIGIO della centralina.



Posizione consigliata per il
dispositivo SpeedoHealer.

Fissare l'unità adeguatamente.

