



### Honda CB 1100 EX abs 2016 -> con cablaggio SH-U01

E' consigliato installare il modulo SpeedoHealer collegandolo al connettore della centralina ABS.

Seguire le seguenti istruzioni specifiche per la moto, controllare lo schema sotto riportato per ulteriori dettagli.

Individuare il filo originale di colore **ROSA/VERDE** e tagliarlo circa 4 cm di distanza dal connettore.

- Collegare il filo **bianco** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo originale ROSA/VERDE che va al connettore della centralina ABS.
- Collegare il filo **verde** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo originale ROSA/VERDE che va al cablaggio.
- Unire il filo **nero** del cablaggio SpeedoHealer al filo originale di colore **verde** della centralina ABS.
- Unire il filo **rosso** del cablaggio SpeedoHealer ad un qualsiasi positivo +12v sotto chiave come ad esempio al filo **rosso/nero** della centralina ABS.
- Effettuare i test dello SpeedoHealer come indicato nelle istruzioni del display.
- Fissare correttamente l'unità.

#### English

- 1) Find and cut the Pink/Green (Speed Signal) wire at the ABS ECU connector.
- 2) Splice the White SH wire to the Pink/Green wire end, which is at the ABS ECU box side.
- 3) Splice the Green SH wire to the Pink/Green wire end, which is at the wiring harness side.
- 4) Splice the Black SH wire to the Green wire of the ABS ECU.
- 5) Splice the Red SH wire to any +12V switched power lead like the Red/Black wire at the ABS ECU.
- 6) Do the SH speed signal test as per the SH-U01 instructions, chapter #3.7:  
[http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4\\_U01\\_InstallGuide\\_en.pdf](http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4_U01_InstallGuide_en.pdf)

Honda CB 1100 EX abs 2016 -> con cablaggio SH-U01

