

# Healtech Speedo Healer

Installazione cablaggio universale SH-U01 su:



## Honda CMX 1100 Rebel 2020 -> modelli con cambio DCT

E' consigliato installare il modulo SpeedoHealer collegandolo al connettore nero del cruscotto/tachimetro della moto per evitare problemi con il funzionamento del DCT.

Seguire le seguenti istruzioni specifiche per la moto, controllare lo schema sotto riportato per ulteriori dettagli:

- Tagliare il filo originale **ROSA** ( pin #10 del connettore) circa 4 cm di distanza dal connettore.  
Collegare il filo **verde** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo originale ROSA che va al cruscotto.  
Collegare il filo **bianco** del cablaggio SpeedoHealer all'estremità del filo originale ROSA sul lato del cablaggio.
- Unire il filo **rosso** del cablaggio SpeedoHealer al filo originale di colore **nero/rosso** (pin #2 del connettore) che è un positivo +12v.
- Unire il filo **nero** del cablaggio SpeedoHealer al filo originale di colore **verde** (pin #3 del connettore) che è un filo di massa.

Fissare correttamente l'unità.

### English

Install it at Dashboard/Combination Meter connector of the bike to prevent any issues with the DCT's operation, please follow the below bike specific instructions (please check the attached diagram for further details):

- 
- Cut the Pink, pin #10 wire (Speed Signal), about ~4 cm away from the Dash connector, then:  
Connect the SH Green wire to the Pink at the Dash connector side  
Connect the SH White wire to the Pink at wiring harness side
  - Splice the SH Red wire to the Black/Red, pin #2 wire at the Dash connector (+12V)
  - Splice the SH Black wire to the Green, pin #3 wire at the Dash connector (Ground)

Do the SH function tests as per the manual, step #7:

## Honda CMX 1100 Rebel 2020 -> modelli con cambio DCT

